

①



②



③



④



⑤



⑥



①本体の接続ジョインターを回して外してください。

②接続ジョインターが外れました。

③接続ジョインターを伸縮ポールに通してください。

④伸縮ポール先端を少し斜めにしてスチーマー本体の受け口に差し込んでください。

⑤本体側受け口に切り込みがあり、斜めにポールを差し込むと入りやすくなります。

⑥接続ジョインターを降ろして回し、伸縮ポールとスチーマーを固定してください。